

# Höganäs Plus

Neem de tijd om uw bureaustoel zodanig in te stellen dat de zitting, de rug en de armleningen goed aanvoelen. Pas de schommelweerstand aan en laat de zitting vrij bewegen. Daarna kunt u zonder een hendel te bedienen:



**Rechttop zitten**



**Uzelf uitrekken**



**Achteruit leunen/  
schommelen**



**In balans zitten**





#### 1. Rugleuning verstellen

Met deze knop kunt u de rugleuning verhogen of verlagen. U moet de rugleuning zodanig instellen, dat de bolling van de rugleuning uw onderrug goed ondersteunt.

#### 2. De hoek van de rugleuning verstellen

Beweeg de hendel omhoog en belast de rugleuning om de rughoek aan te passen.

#### 3. Schommelweerstand aanpassen

Draai de rubberen knop naar links of naar rechts om het schommelmechanisme aan te passen aan uw lichaamsgewicht.

#### 4. Zithoogte aanpassen

Beweeg de hendel omhoog om de zithoogte te verhogen en verlaag deze door middel van uw lichaamsgewicht.

#### 5. Vergrendeling van het schommelmechanisme

Druk, wanneer u rechtop zit, de hendel in om het schommelmechanisme uit te schakelen.



#### 6. Vergrendeling van de zithelling

Beweeg de hendel naar voren om de vergrendeling op te heffen. Beweeg de hendel naar achteren om de zitting vast te zetten in de door u gekozen stand.

#### 7. Back-up (optioneel)

Voor meer steun in de lage rug kunt u met het pompje meer lucht in de rugleuning aanbrengen. Door de knop boven het pompje in te drukken kunt u lucht verwijderen. De back-up heeft 2 luchtkamers zodat de druk gelijk verdeeld wordt.

#### 8. Zitdiepte aanpassen

Met de hendel aan de voorzijde van de zitting kunt u de zitdiepte aanpassen. Maak de zitting los door de hendel omhoog te bewegen en duw de zitting vervolgens naar voren of naar achteren tot de gewenste zitdiepte bereikt is. Na het loslaten van de hendel is de zitting vergrendeld.

#### 9. Armleuning verstelling

Druk de knop in om de armleuning omhoog of omlaag te verstellen. Breedte is verstelbaar door de clipsluiting

1.



7.

(model 16 en 40) los te maken aan de onderzijde. Beweeg de gehele armleuning zijwaarts en zet de clipsluiting vast in de gekozen positie. Armleuning 38 dient met inbusbouten (3x) in breedte versteld te worden.

ArMLEuning 16 (4D): Bovenzijde is voor- en achterwaarts verschuifbaar en naar binnen en buiten verstelbaar. Tevens 360° draaibaar.

ArMLEuning 38, 40 (3D): Bovenzijde is voor- en achterwaarts verschuifbaar. Tevens draaibaar naar binnen en buiten.

#### 10. Neksteun verstellen (optioneel)

De neksteun is zowel in hoogte als in diepte verstelbaar. Voor de gewenste hoogte beweegt u de neksteun naar boven of beneden. De diepte is verstelbaar door de neksteun naar voren of achteren te draaien.