

Eco

Neem even de tijd om uw bureaustoel zodanig in te stellen dat de zitting, de rug en de armleuning goed aanvoelen. Pas de schommelweerstand aan en laat de zitting vrij bewegen. Daarna kunt u zonder een hendel te gebruiken:




Rechtop zitten



Uzelf uitrekken



Achteruit leunen
/ schommelen



In balans zitten

DE ERGOSHOP
voor een passende oplossing

Importeur voor de Benelux
Impromex Technics B.V. h.o.d.n. De ErgoShop
Pallasstraat 52, 5048 CJ Tilburg
T 0182 59 73 30 F 0182 71 24 32 info@ergoshop.nl





1. Rugleuning verstellen

Met deze knop kunt u de rugleuning verhogen of verlagen. U moet de rugleuning zodanig instellen, dat de bolling van de rugleuning uw onderrug goed ondersteunt.

2. De hoek van de rugleuning verstellen

Beweeg de hendel omhoog en belast de rugleuning om de hoek van de rugleuning aan te passen.

3. Schommelweerstand aanpassen

Draai de rubberen knop naar links of naar rechts om het schommelmechanisme aan te passen aan uw lichaamsgewicht.

4. Zithoogte aanpassen

Beweeg de hendel omhoog om de zithoogte te verhogen en verlaag deze door middel van uw lichaamsgewicht.

5. Vergrendeling van het schommelmechanisme

Druk, wanneer u rechtop zit, de hendel in om het schommelen uit te schakelen.



6. Vergrendeling van de zithelling

Beweeg de hendel naar voren om de vergrendeling op te heffen. Beweeg de hendel naar achteren om de zitting vast te zetten in de door u gekozen stand.

7. Back-up (Optioneel)

Voor meer steun in de lage rug kunt u met het pompje meer lucht in de rugleuning aanbrengen. Door de knop boven het pompje in te drukken kunt u lucht verwijderen. De back-up heeft 2 luchtkamers zodat de druk gelijk verdeeld wordt.

8. Zitdiepte aanpassen

Met de hendel aan de voorzijde van de zitting kunt u de zitdiepte aanpassen. Maak de zitting los door de hendel omhoog te bewegen en duw de zitting vervolgens naar voren of naar achteren tot de gewenste zitdiepte bereikt is. Na het loslaten van de hendel is de zitting vergrendeld.

9. Armleuning verstelling

U kunt de hoogte, breedte, diepte en hoek van de armleuning verstellen.



Hoogte: Druk de knop aan de zijkant in om de armleuning omhoog of omlaag te verstellen.

Breedte: Draai de rubber knop aan de onderkant van de armleuning los om de armleuning naar buiten of naar binnen te verstellen. Draai de knop vast als de juiste positie is bereikt.

Diepte: Beweeg de bovenzijde van de armleuning naar voren of achteren.

Hoek: Druk de knop in aan de onderkant van de bovenzijde en draai de armleuning tot de gewenste hoek.

10. Neksteun verstellen (Optioneel)

De neksteun is zowel in hoogte als in diepte verstelbaar. U kunt dit doen door de neksteun omhoog of naar beneden te bewegen tot de gewenste hoogte. De diepte is verstelbaar door de neksteun naar voren of naar achteren te rollen.

11. Sit-up

De zitting heeft een ingebouwde functie voor half zittend/ staand werken.